

「操作は簡単。見やすくわかりやすい画面表示です。」

表示部

タテ軸が温度、ヨコ軸が時間の折れ線グラフで、庫内の温度変化をリアルタイムに表示します。

設定ボタン

表示部の中心となる温度の設定を行います。

画面切替ボタン

3種類の温度センサーの画面表示を切り換えるボタンです。

休憩ボタン

休憩時に押します。
(もう一度押すと休憩終了になります。)



セットボタン

選択したメニューを確認するときに押します。

画面拡大ボタン

表示画面のタテ軸の温度幅を60℃から30℃に拡大します。

現在温度ボタン

ボタンを押した時点での、センサーごとの温度を数値表示します。

終了ボタン

項目選択をキャンセルします。

選択ボタン

表示するメニューを選ぶときに押します。

▶ 運転席に座ったまま
庫内温度が
リアルタイムで
見える。



●プリンタ印字例



●例: 冷凍・冷蔵車の場合

